




MAXMATIC EXTRALIGHT





1

Fissare i montanti secondo il tracciamento ed assicurarsi che le piastre di base dei montanti siano perfettamente livellate.
Fix the pillars in accordance with the layout plan. Make sure that the pillar plates are perfectly leveled.

2

Guarnizione Gasket
 12 x 30
 Guarnizione Gasket
 Montaggio travi perimetrali
Perimetrical beam assembly

3

Fissare le travi perimetrali con i montanti inserendo tutti i bulloni escluso quello del puntone inclinato.
Fix the perimetrical beams with the pillars putting all bolts in, except for the inclined rafter one.

4

14 x 80

A partire dal lato in 5.20, sono previste le controventature trave-trave e trave-piantone.
Starting from 5.20 m side, bracing tubes pillar-beam and beam-beam have to be installed.

